

Link do produktu: <https://www.techwa24.pl/yato-zestaw-do-naprawy-gwintow-m5-m12-yt-1763-p-2907.html>



## YATO Zestaw do naprawy gwintów M5-M12 (YT-1763)

Cena brutto	<b>259,00 zł</b>
Cena netto	<b>210,57 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>do 48 godzin</b>
Kod producenta	<b>YT-1763</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

### Opis produktu

Profesjonalny zestaw do naprawy gwintów M5-M12. Wiertła i gwintowniki wykonane zostały ze stali szybko tnącej HSS 4341. Gwintowniki jednostopniowe nacinają gwint, w który wprowadza się wkładkę spiralną z twardej stali nierdzewnej. Do wprowadzenia wkładki służy pokrętło prowadzące oraz wybijak, który obłamuje wystającą końcówkę wkładki. Zestaw przeznaczony do 5 rodzajów gwintów: M5 x 0.8 x 6.7 mm, M6 x 1.0 x 10.8 mm, M8 x 1.25 x 10.8 mm, M10 x 1.5 x 13.5 mm, M12 x 1.75 x 16.3 mm.

### Przeznaczenie / zastosowanie

Profesjonalny zestaw do naprawy gwintów M5-M12. Wiertła i gwintowniki wykonane zostały ze stali szybko tnącej HSS 4341. Gwintowniki jednostopniowe nacinają gwint, w który wprowadza się wkładkę spiralną z twardej stali nierdzewnej. Do wprowadzenia wkładki służy pokrętło prowadzące oraz wybijak, który obłamuje wystającą końcówkę wkładki.

Zestaw przeznaczony do 5 rodzajów gwintów:

M5 x 0.8 x 6.7 mm,  
M6 x 1.0 x 10.8 mm,  
M8 x 1.25 x 10.8 mm,  
M10 x 1.5 x 13.5 mm,  
M12 x 1.75 x 16.3 mm.

### Sposób użycia

- Ustalić rozmiar uszkodzonego gwintu, a następnie dobrać zestaw do naprawy w takim samym rozmiarze.
- Rozwiercić uszkodzony gwint wiertłem z zestawu.
- Następnie nagwintować go za pomocą gwintownika dołączonego do zestawu. Gwintownik należy osadzić w pokrętło przeznaczonym do gwintowników. Pokrętło nie znajduje się w wyposażeniu zestawu.
- Na pokrętło do wkładów spiralnych osadzić wkład tak, żeby poprzeczna część wkładu znalazła się w szczelinie pokrętła. Następnie wkład zabezpieczyć za pomocą pierścienia tak, żeby nie rozciągał się podczas wkręcania. Pierścień zabezpieczyć śrubą.
- Wkręcić wkład całkowicie w nagwintowany uprzednio otwór. Wysunąć pokrętło. Za pomocą przetyczki odłamać poprzeczną część wkładu.
- Wkręcić śrubę w naprawiony gwint.

### Zawartość opakowania

- wiertła do rozwiercenia uszkodzonego gwintu: 5szt.
- gwintowniki jednostopniowe do wykonania gwintu pod nową wkładkę: 5szt.
- wkładki spiralne: 5 paczek

- pokrętła do wkręcenia wkładek spiralnych: 5szt.
- wybijaki: 5szt.
- klucz imbusowy: 1szt.
- walizka

## Parametry

- Rozmiar: **M5-M12**