Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 15:37

Link do produktu: https://www.techwa24.pl/bestlift-n40sp-podnosnik-nozycowy-naposadzkowy-elektrohydrauliczny-udzwig-4t-1600mm-p-4360.html



Bestlift N40SP Podnośnik nożycowy naposadzkowy elektrohydrauliczny, udźwig 4T, 1600MM

Cena brutto	**9 999,00 zł**
Cena netto	**8 129,27 zł**

Opis produktu

Elektrohydrauliczny podnośnik nożycowy średniego unoszenia Bestlift N40SP o udźwigu **4000 kg** to zaawansowane, naposadzkowe urządzenie uwalniające koła, zaprojektowane z myślą o profesjonalnych serwisach wulkanizacyjnych oraz warsztatach wykonujących szybkie naprawy mechaniczne. Niskoprofilowa konstrukcja (zaledwie 130 mm po złożeniu), podwójny układ hydrauliczny, pneumatyczna blokada bezpieczeństwa oraz w pełni automatyczne sterowanie z mobilnej skrzynki gwarantują wysoki komfort, bezawaryjność i pełną ergonomię pracy. Dzięki solidnej konstrukcji o wadze 880 kg nie jest wymagane kotwienie konstrukcji do posadzki.

Montaż naposadzkowy i płynny wjazd pojazdów

Podnośnik Bestlift N40SP montowany jest bezpośrednio na posadzce, eliminując konieczność wykonywania kosztownych prac fundamentowych i zagłębień. Wysokość po złożeniu wynosząca zaledwie 130 mm w połączeniu z rampami najazdowymi o długości 100 cm umożliwia łatwy wjazd pojazdów osobowych i dostawczych, w tym samochodów o obniżonym zawieszeniu.

Podwójna hydraulika i pneumatyczne zapadki

Niezawodną i bezpieczną pracę pod obciążeniem zapewnia podwójny układ hydrauliczny oparty na współpracujących siłownikach oraz pneumatyczny system blokad bezpieczeństwa. Automatyczne sterowanie realizowane jest z mobilnej skrzynki sterowniczej, co umożliwia swobodne operowanie urządzeniem z dogodnego miejsca.

Stalowe rolki prowadzące i zasilanie 230V

Solidna konstrukcja o masie własnej 880 kg wyposażona została w precyzyjne, stalowe rolki prowadzące, które gwarantują cichą i stabilną pracę ramion nożycowych. Zasilanie jednofazowe 230V pozwala na prosty montaż w każdym serwisie, a dołączone w standardzie 3 komplety podkładów gumowych zabezpieczają progi podnoszonych aut.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY I ZALETY

- **Udźwig 4000 kg:** Wzmocniona rama i masywna konstrukcja umożliwiają bezpieczną obsługę szerokiej gamy samochodów osobowych oraz aut dostawczych.
- **Bezpośredni montaż naposadzkowy:** Niskoprofilowa konstrukcja (130 mm po opuszczeniu) nie wymaga przygotowywania wnęk ani fundamentów.
- **Podwójny układ hydrauliczny:** Zastosowanie siłownika głównego i pomocniczego zapewnia idealną równowagę, płynne podnoszenie oraz najwyższy poziom ochrony.
- **Automatyczne sterowanie:** Skrzynka sterownicza gwarantuje szybką, bezpieczną i wygodną obsługę stanowiska.
- **Pneumatyczna blokada bezpieczeństwa:** Mechanizm zapadkowy zasilany pneumatycznie skutecznie blokuje platformy na wybranej wysokości roboczej.
- **Stalowe rolki prowadzące:** Zapewniają wyjątkowo płynną, stabilną i cichą pracę ramion nożycowych nawet pod maksymalnym obciążeniem.
- **Długie najazdy (100 cm):** Łagodny kąt podjazdu ułatwia wjazd na platformy pojazdom o niskim zawieszeniu.
- **Zasilanie 230 V:** Wydajna jednostka zasilana standardowym napięciem 230V eliminując problem braku instalacji trójfazowej.
- **Komplet podkładów gumowych w zestawie:** 3 zestawy podkładów gumowych o różnej wysokości chronią karoserię i punkty podparcia pojazdu.

DANE TECHNICZNE

Maksymalny udźwig	4000 kg
Maksymalna wysokość unoszenia	1600 mm
Minimalna wysokość (po opuszczeniu)	130 mm
Długość platform	1700 mm
Szerokość platform	600 mm
Szerokość całkowita podnośnika	2000 mm
Długość ramp najazdowych	1000 mm (100 cm)
Czas podnoszenia	ok. 60 s
Zasilanie elektryczne	230 V / 50 Hz
System blokad	Pneumatyczna blokada bezpieczeństwa
Układ hydrauliczny	Podwójny (siłownik główny i pomocniczy)
Masa własna podnośnika	880 kg

* **Wymagania montażowe, eksploatacyjne i BHP:** Podnośnik nożycowy Bestlift N40SP przeznaczony jest do montażu bezpośrednio na płaskim, stabilnym i wypoziomowanym podłożu betonowym bez popękań. Strefa robocza maszyny musi zapewniać minimalne wymiary przestrzenne 3200 x 2000 mm. Do prawidłowej pracy urządzenia wymagane jest podłączenie zasilania elektrycznego 230V oraz sprężonego powietrza do zasilania zapadek pneumatycznych. Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zapoznać się z oryginalną instrukcją obsługi. Podczas podnoszenia i opuszczania zabrania się przebywania osób w pojeździe lub na platformach podnośnika.